E

TABLA DE PROGRAMAS

A. Indicación de “Puerta abierta”

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p.ej.:

B. Indicación de “Reparación”

C. Indicación “Grifo de Agua Cerrado”

D. Indicación “Limpiar Bomba”

E. Selector de programas

F. Botón “Inicio/Pausa”

G. Indicador de secuencia del programa

H. Botón “Cancelar”

Programa		Etiquetas de mantenimiento	Carga. máx. kg	Tipo de lavado/Notas *- respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento*	Detergentes y aditivos			Opciones especiales		Velocidad Máx Centrifugado rpm
					Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Reducción de velocidad de centrifugado X00/ X00 Rpm	Parada con cuba llena	
Algodón con prelavado *95 °C*		95	7.0	Tejidos con mucho uso y térmicamente no sensibles de algodón, ropa de hogar (ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.), muy sucios.	Sí	Sí [1]	❊	❊	❊	Máx.
Algodón *95 °C*		95	7.0	Ropa blanca de algodón firme desde un grado de suciedad normal hasta uno muy alto. En caso de áreas muy sucias o manchas se puede agregar un blanqueador hecho sobre la base de oxígeno y que se puede utilizar a la temperatura de 95°C.	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Algodón *40 - 60 °C*		40 60	7.0	Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad normal.	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Algodón Rápido *60 °C*		60	7.0	Ropa blanca de algodón firme desde un grado de suciedad normal hasta uno muy alto, que se lava a una temperatura de 60°C. *Constituye una alternativa más rápida con relación al programa „Algodón“ para el lavado de prendas de algodón de color blanco a una temperatura de 60°C.*	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Sintéticos con prelavado *60 °C*		60	3.0	Ropa de fibras sintéticas extremadamente sucia (como por ejemplo poliéster, acrílico, rayón, etc.) o de mezclas de fibras sintéticas y algodón, de un grado de suciedad normal.	Sí	Sí [1]	❊	❊	❊	Máx.
Sintéticos *30 - 40 - 60 °C*		60 50 40 30	3.0	Prendas de fibras sintéticas (como por ejemplo poliéster, acrílico, rayón, etc.) o de mezclas de fibras sintéticas y algodón, de un grado de suciedad normal.	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Delicados *30 °C*		30	1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas.	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Rápido *30 °C*		30	4.0	Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. *Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas.*	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Lana *Frío - 40 °C*			1.0	Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	–	Sí	❊	❊	❊	Máx.
Lavado a mano *40 °C*			1.0	Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”.	–	Sí	❊	❊	❊	400 [2]
Aclarado y Centrifugado		–	7.0	*Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.*	–	–	❊	❊	❊	Máx.
Centrifugado		–	7.0	*Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.*	–	–	–	❊	–	Máx.
Centrif. Suave		–	1.0	*Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.*	–	–	–	❊	–	Máx.
Desagüe		–	–	*Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Parada con cuba llena”.*	–	–	–	–	–	–

❊ : opcional / Sí : requeire dosificatión

1) No utilice detergentes liquidos.

2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00837

DATOS DE CONSUMO

Consumo de energía en modo encendido 0,16 W / en modo apagado 0,16 W

Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energia (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón	95	7.0	74 **	2.10	2:10
Algodón *	60	7.0	52	1.05	4 :00
Algodón *	60	3.5	40	0.85	3:00
Algodón	40	7.0	69	0.80	3:15
Algodón *	40	3.5	40	0.65	3:00
Algodón Rápido	60	7.0	54	1.19	2:20
Sintéticos	60	3.0	50 **	0.80	1:35
Sintéticos	40	3.0	46	0.50	1:20
Delicados	30	1.5	60	0.50	0:45
Rápido	30	4.0	45	0.40	0:30
Lana	40	1.0	60	0.50	0:45
Lavado a mano	40	1.0	45	0.50	0:40

En ámbitos domésticos privados, estas pueden diferir en función de la presión y la temperatura del agua suministrada, el tamaño de carga y el tipo de lavado. Las cifras de consumo indicadas se refieren a la temperatura del agua suministrada a unos 15 °C a través de la válvula para agua caliente y fría (si está disponible). Si su lavadora dispone de válvula para agua caliente, la conexión de esta válvula a la entrada de agua caliente reducirá el consumo de energía acortando el tiempo necesario para calentar el agua en función de la temperatura de agua suministrada. El consumo de agua y energía se refiere al ajuste de programas estándar, con temperaturas y cargas indicadas en la tabla, seleccionando opción diferente o cambiando la velocidad de centrifugado también cambiarán los datos de consumo.

La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad (consulte "El guía para soluciones de problemas" en su manual de usuario).

* Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. La temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura del programa por motivos de ahorro de energía.

** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo inicado en la primera página y en las instrucciones de uso.
Gire el **selector de programas** al programa y la temperatura que desee. Destella el inicador luminoso situado junto al botón "**Inicio/Pausa**".
Su lavadora está diseñada para ahorrar energía. Una vez finalizado un programa, o cuando se selecciona un programa pero no se inicia, la lavadora se apaga automáticamente tras un cuarto de hora. Para volver a encender la lavadora, sitúe el selector de programas en "Off/O" y, a continuación, sitúelo en el programa que desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee.
Se encienden los indicadores luminosos correspondientes. Si no es posible una combinación de programa y opciones adicionales, los indicadores luminosos se apagan automáticamente.
Las combinaciones de opciones que no son posibles quedan automáticamente desactivadas.

Botón "Reducción de velocidad de centrifugado"

- Reduce la velocidad de centrifugado máxima automática predeterminada para tratar las prendas con mayor suavidad.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta función es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- El programa se detiene en "Parada con cuba llena" cuando está encendido el piloto "Parada con cuba llena" del indicador de secuencia del programa. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Desactive la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa "Desagüe" y presione el botón "**Inicio/Pausa**".

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes del inicio y de la finalización de un programa, los indicadores luminosos se encienden para señalar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de una necesidad urgente de abrirla durante un programa en marcha, consulte "Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que termine".

INDICADORES DE AVERÍAS

En caso de fallos, consulte la "Guía de resolución de problemas" en el Manual de usuario.

"**Grifo de Agua Cerrado**": sin agua o sin agua suficiente en entrada.

"**Reparación**": fallo o mal funcionamiento de un componente eléctrico

"**Limpiar bomba**": el agua residual no se bombea hacia fuera.

FIN DEL PROGRAMA

Se enciende la luz "Puerta abierta". Después de un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, ahorrando así la energía.

1. Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
2. Cierre el grifo.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

1. Pulse el botón "**Inicio/Pausa**" para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
2. Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
3. Pulse nuevamente el botón "**Inicio/Pausa**". El nuev programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón "**Cancelar**" permite cancelar un programa antes del final.

- Oprimir y mantener el botón "**Cancelar**" apretado durante varios segundos. El agua retenida sale. Puede durar un tiempo hasta que la puerta se abra.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00837